


キャンプ テーブル 幅120 【ONOD-0060】



【完成図】

この度は、当社の商品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。
安全にご使用頂く為、最後まで説明書をご覧になり正しくご使用下さい。

注意事項

- 危険ですので、テーブル以外の用途ではご使用しないで下さい。
- 商品や床等が傷つかないように、組立てる前には布等を商品の下に敷いて組立てて下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形や変色する恐れがありますので、注意して下さい。
- 雨や水に濡れた場合は錆や腐食が発生致しますので速やかに拭き取ってください。
- 製品の特性上、経年劣化による損傷・錆・腐食の発生に対して責任を負いかねます
のでご容赦ください。
- 天板の上に熱した鍋や熱湯の入ったポット、卓上コンロ等を直接置かないでください
- コンロ等の燃焼器具を使用する場合は、鍋敷きなどを敷いてください。
燃焼器具によっては天板が焦げ付く恐れがありますので、注意してください。
- 天板の端に手をついて立ち上がるなど偏った加重を掛けますと転倒や破損の恐れ
がありますので、注意してください。

キャンプテーブル 幅120(ONOD-0060)

品質表示

※外形寸法: 約 幅1200mm×奥行600mm×高さ540mm
※表面材 : 天然木ブナ
※表面加工: UV塗装

表示者: 株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL: 072-242-8455

MADE IN CHINA


組立説明書 【2021.1】

2-1


⚠ 組立て前に各部材と部品が揃っているかをご確認下さい。

部材と部品明細


①フレーム: 1本




②天板: 1枚





③収納バッグ: 1個




④キャップ: 4個




1 ①フレームを下記のイラストの様に広げてください。




2 ①で広げた部材を下記イラストの様に、フックを脚のピンに掛けてください。
その後、足先に④キャップを取付けてください。




3 ②で組立てた部材を下記のイラストの様に起こして、左右に広げてください。



4 下記のイラストの様に、②天板を③で組立てた部材に置いてください。



5 天板の両端の板に穴が開いています、下記のイラストの様に、その板をフレームの両端の突起に押し取付けてください。



2-2

6 ⑤で組立てた商品の天板の裏にマジックテープが取付いています、下記のイラストの様に、マジックテープをフレームの横バーに取付けてください。これで完成です。

