


取扱説明書

ブレードケース中棚付き [TRBC-40]

ご使用方法



前扉開閉の際は左図のように前扉の取手を持ち、前扉が台などの設置面に接触するまで手を離さずにゆっくりと開いてご使用ください。途中で手を離すと前扉の破損やケガの原因になりますのでご注意ください。

中の棚は取り外し可能。棚を外すと広々空間。たくさん詰め込み可能です。


※実物とイラストは多少異なる場合があります。

注意

焼きたての熱いパンや食品は収納しないでください。熱がこもり、湯滴や湿気が発生して本体の錆やカビ、収納している食品などの品質を損なう可能性があります。また、上にトースターを収納した状態で長時間トースターを連続使用すると本体が温かくなることがあります。その際はしばらく前扉を開けて熱を冷ましてから再び前扉を閉めてご使用ください。


お客様へのお願い

本体の裏についている4か所の丸い足(黒色)の材質が、一部の商品と化学反応を起こし、足の形(丸い印)の染みが、発生する場合がございます。ご使用される前に、必ず添付のフェルトシールを足裏に貼り付けて頂いてから、ご使用をお願いいたします。



4ヶ所の足裏に貼り付けて下さい。

付属部品	
フェルトシール: 4枚	中棚のがたつき止めバンポン: 4枚



中棚のがたつき止めバンポンは、棚板折り曲げた足に裏に貼りつけて下さい。

⚠ 使用上のご注意

商品の転倒・ケガ・変形・変色・接地面のキズ等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。

- ▲平坦で水平な場所に置いてご使用ください。
- ▲キズがつきやすい場所でのご使用は、キズ、へこみの原因となりますのでご注意ください。
- ▲設置の際は、接地面がキズつかないように丁寧に置いてください。
- ▲濡れた状態の物、湿った物、熱したばかりの熱い物は収納しないでください。
- ▲設置後、しっかり固定され安定しているかどうか、必ず確認の上ご使用ください。
- ▲前扉の開閉する際は指や手等を挟まないようケガに十分ご注意ください。
- ▲サイズや形状によって収納できないものもあります。
- ▲開いた前扉の上に重いものを置かないでください。
- ▲耐荷重制限は必ずお守りください。
- ▲中にトースターを収納して使用しないでください。本体が高温になり火傷や火災の原因になることがあります危険です。
- ▲直射日光のあたる場所や高温、火の近くなどの高温になる所では使用しないでください。
- ▲お子さまが製品で遊ばないようにご注意ください。
- ▲天災などの不可抗力やお客様のご使用上の不注意・修理・改造による故障・損壊につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

お手入れ方法

- ▲製品の汚れは、乾いた布で拭いてください。
- ▲濡れた場所は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。長時間、濡れたまま放置すると錆の原因になります。
- ▲シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。

品質表示

- ▲商品サイズ 約W400×D330×H260mm
- ▲中棚サイズ 約W390×D300×H106mm
- MADE IN CHINA

- ▲本体・扉・中棚: スチール(粉体塗装)マグネット
- 天板・取手: 竹集成材
- ▲耐荷重 本体上部: 約10kg

※製品の仕様・外観は品質改善の為予告無く変更する事があります。