


多段チェスト 13段タイプ

品番: ONCH-0046

【完成図】



この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永く
ご使用下さい。

❗注意事項

- 危険ですので、チェスト以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、
商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意ください。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った荷重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意ください。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立て
して下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に
締め直して下さい。

商品サイズ

幅363×奥行252×高さ1174mm



株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL:072-242-8455

組立説明書


【2021.1】

2-1


部材

※組立前に、以下の部材が揃っているか必ずご確認ください。

①本体:1台



②脚:4本




※ご用意頂く工具…プラスドライバー


部品

※組立前に、以下の部品が揃っているか必ずご確認ください。

Aネームプレート:14個(1個は予備)




B木ネジ:28本(2本は予備)



M2x5mm

組立する前に、組立時に床などが傷つかないように、毛布や段ボールなどで組立を行うように、お願い致します。

①本体をゆっくりとぶつけないように、床に寝かせてください。
次に本体の底に金属の座金が4ヶ所付いているので、この座金に②脚を時計回りに回しながら取り付けて下さい。




注意1

脚を底板の金具に取付ける時に、脚の挿入する角度によって、途中で硬くなり、回りにくくなる場合があります。


その時は、無理やり回して締めるのではなく、一度外してから再度角度を変えてみながら、締め直して下さい。

無理やり回していくと、脚が破損する恐れがあるので、ご注意ください。

取り付けるコツですが、右イラストの×のように、商品に対して垂直にしながらかくと、硬くて回らなくなる事があるので、右イラストの○のように、出来るだけ、金具の穴に沿わずよう斜めにしながら、回して行って下さい。



上記のイラストの様に商品に対して垂直に取り付けようとすると、スムーズに足が入っていきません。




上記のイラストの様に脚を少し斜めにして、座金穴の向きに沿うようにして脚を回して取り付けて下さい。

注意2

脚を最後まで締める時ですが、脚を根元まで回して行って、ある程度硬くなったら、回すのをやめてください。


力いっぱい回しすぎると、脚についているボルトが空回りする恐れがありますので、回し過ぎにはご注意ください。

回し過ぎ注意!



1で組立てた商品を、ゆっくりと持ち上げるように起こして下さい。
ご使用になる場所に設置して、ガタツキがある場合は、床から浮いている脚を反時計回りに回して、微調整頂けば、直ります。


付属部品のネームプレートを取り付けずにご使用頂く場合はこれで完成となります。



ネームプレートを取り付けてご使用いただく場合の補足説明

AネームプレートをB木ネジを使用して、下記のイラストの様に引出しの前板に取り付けて下さい。

※取り付けるコツですが、引出しが本体に入ったままで取り付けようとすると、難しいので、引出しを1杯ずつ取り出して、下記のイラストの様に床に引出しを置いた状態にして取り付けると、作業がしやすいです。



ネームプレートの取付け位置は、真ん中でも左右の端でもお客様のお好みの場所にお取り付けください。

