


取扱説明書【2021.1】

CHROME ダイニングチェア 品番：CHDC-450



この度は、本製品のお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご使用下さい。

注意事項

- 踏み台としてのご使用は危険ですので、しないようにお願いします。
- こちらの椅子は1人用ですので、1人以上の人数では座らないで下さい。
- 商品の上に立ったりすると、大変危険ですのでお控えください。
- 偏った座り方はしないで下さい。出来るだけ体の中心が座面の中心になるようにお座り下さい。
- 商品の上に、水気の物や、熱を持った物を直接置かないで下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 水平な場所にて、ご使用頂くようにお願いします。
- 火気や暖房機器に近づけないようにお願い致します。熱による火災になると危険ですので、
ご注意下さい。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、商品にぶつかり転倒したりすると
非常に危険です。角打ち等にも十分ご注意下さい。

商品サイズ	幅450×奥行410×高さ750mm
	株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13 TEL:072-242-8455