


FOREST [FOCT-840]

センターテーブル



この度は、本製品のお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用の前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご使用下さい。

注意事項

- 危険ですので、テーブル以外の用途ではご使用しないで下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意下さい。
- 水平な場所にて、ご使用頂くようにお願いします。
- 組立てる前に、床等が傷つかないように布等を商品の下に敷いて下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、再度各部品のボルト・ネジを確実に締めなおして下さい。


組立説明書 【2021.1】

2-1


※組立てる前に、下記の部材と部品がきっちり揃っているかご確認をお願いします。

部材


①ガラス天板 - 1 枚




②天板フレーム - 1 枚



③足 - 2 本




④棚板 - 1 本




部品

A、六角ボルト - 8 本



M6x35mm

B、六角レンチ - 1 本



C、キズ防止シール - 8 枚



商品サイズ

幅840×奥行405×高さ380mm




株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL:072-242-8455

1

組立する際は、床や商品に傷が付かないようにやわらかい布などを、下に敷いて組立て下さい。


③足の裏面に、下記のイラストの様にCキズ防止シールを貼り付けてください。



2

③足の上部分の穴に、②天板フレームを下記のイラストの様に、A六角ボルトと、B六角レンチを使用して止めて下さい。
次に③左足の中部分と下部分の穴に、④棚板を下記のイラストの様に、A六角ボルトと、B六角レンチを使用して止めて下さい。


※Aボルトは、最後までしっかり締めるのではなく、少し動くぐらいの
仮止めにしておいてください。
最後まで締めると次の作業で組み立てがしにくくなります。



3

2で組み立てた商品に、③足を下記のイラストの様にA六角ボルトと、B六角レンチを使用して止めて下さい。

次に2で仮止めになっていた、A六角ボルトをB六角レンチを使用して、最後まで締めて下さい。



2-2

4

3で組み立てた商品を破損しないようにゆっくり起こして下さい。
次に天板フレームに①ガラス天板をはめて下さい。
これで、完成です。

