


FOREST [FOD-100]

デスク



この度は、本製品のお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご使用下さい。

注意事項

- 危険ですので、デスク以外の用途ではご使用しないで下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意ください。
- 水平な場所にて、ご使用頂くようにお願いします。
- 組立てる前に、床等が傷つかないように布等を商品の下に敷いて下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、再度各部品のボルト・ネジを確実に締めなおして下さい。

組立説明書 【2021.1】

2-1


※組立てる前に、下記の部材と部品がきちり揃っているかご確認をお願いします。

部材


①ガラス天板 - 1枚




②天板フレーム - 1枚



③左足 - 1本



④右足 - 1本




⑤棚板 - 2枚




部品

A、六角ボルト - 13本
(1本は予備)



M6x35mm

B、六角レンチ - 1本



C、キズ防止シール - 8枚



商品サイズ


幅1000×奥行440×高さ730mm



株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL:072-242-8455


1 組立する際は、床や商品に傷が付かないようにやわらかい布などを、下に敷いて組立て下さい。

③左足と④右足の裏面に、下記のイラストの様にCキズ防止シールを貼り付けてください。




2 ③左足の上部分の穴に、②天板フレームを下記のイラストの様に、A六角ボルトと、B六角レンチを使用して止めて下さい。
次に③左足の中部分と下部分の穴に、⑤棚板を下記のイラストの様に、A六角ボルトと、B六角レンチを使用して止めて下さい。

※Aボルトは、最後までしっかり締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにておいてください。
最後まで締めると次の作業で組み立てがしにくくなります。



3 2で組み立てた商品に、④右足を下記のイラストの様にA六角ボルトと、B六角レンチを使用して止めて下さい。

次に2で仮止めになっていた、A六角ボルトをB六角レンチを使用して、最後まで締めて下さい。



4 3で組み立てた商品を破損しないようにゆっくり起こして下さい。
次に天板フレームに①ガラス天板をはめて下さい。
これで、完成です。

