ダイヤステッチチェアー

品番：ONDC-0050



【完成図】

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永くご使用下さい。

ⓘ注意事項



■危険ですので、チェアー以外の用途にご使用しないで下さい。
■製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
■直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
■小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、
商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意下さい。
■水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
■商品に偏った荷重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意下さい。
■組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立て
して下さい。
■ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に
締め直して下さい。


商品サイズ	幅430×奥行540×高さ840mm

株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL:072-242-8455

組立説明書 【2021.1】


部材・部品一覧

①座面 － 1台	②脚 － 1台
	

A.ボルト/4本	 M6x16mm
B.ワッシャー/4枚	
C.六角レンチ/1本	

組立説明

①座面の裏面に4ヶ所のボルト穴があるので、その穴に下記のイラストの様に、Aボルト、Bワッシャー、C六角レンチを使用し、②脚を取り付けて下さい。



Aボルトを締める時は、最後まで締めずに仮止めの状態で順番に取付けて下さい。4本のボルト全てを、取付けてから、最後にC六角レンチで、最後までしっかりと締めて下さい。
※仮止めにしておかないと、Aボルトが取付けにくい場合がございます。

※②脚に向きがあるので、左のイラストを参考に前後が正しいかご確認ください。