


SMOXY

バーチェアー

品番: SMLC-45

【完成図】






この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永くご使用下さい。



⚠️ 注意事項

- 危険ですので、バーチェアー以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や、湿気が多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、
商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意ください。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った体重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意ください。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立てして
下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に締め直
して下さい。

組立説明書

【2021.1】

部材	※組立前に、以下の部材が揃っているか必ずご確認ください。	
①座面:1枚		③支柱:1本 
②脚:1本		

部品	※組立前に、以下の部品が揃っているか必ずご確認ください。	
Aスパナ:1個	 12mm	Bスパナ:1個  14mm
Cナット:4個		Dナット:4個 

商品サイズ

幅455×奥行455×高さ590~750mm


B
FURNISHING

株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL:072-242-8455


1

組立する前に、組立時に床などが傷つかないように、毛布や段ボールなどの上で組立を行うように、お願い致します。

下記イラストの様に、①座面と③支柱をAスパナとCナットを使って取り付けして下さい。


**2**

下記イラストの様に、①で組立てた部材を、②脚にBスパナとDナットを使って取り付けして下さい。

**5**

座面を回すと、高くなったり、低くなったり調整ができますので、ご使用頂く高さに調整して下さい。

次に、固定リングを回して、下支柱にぶつかるまで、しっかり締めてもらくと、座面が固定され安定します。これで、完成です。



※ご使用になる場所や、組立の仕方によって、少しガタツキが発生する場合がありますが、脚先のアジャスターを回して高さを微調整して頂くと、直ります。